



[www.raddsamf.se](http://www.raddsamf.se)

Skriven av	Göran Melin
Fastställd av	RCH möte
Fastställd den	2017-08-23
Reviderad av	
Reviderad den	

## Rutin för skorstensbrand/soteld

Följande rutiner skall tillämpas vid konstaterad skorstensbrand:

### *På väg fram*

1. Försök på vägen fram att få den som larmat att minska intensiteten av skorstensbranden genom att stänga alla drag i avvaktan på räddningstjänsten. **OBS branden får aldrig kvävas ovanifrån!**
2. Kontrollera att larmade enheter har tillgång till värmekamera, om inte larma ut sådan.
3. **Om rökutveckling upptäcks som kan tyda på att branden spridit sig till omgivande konstruktion skall SOS omedelbart kontaktas och uppmanas att larma förstärkning enligt larmplan för brand i byggnad.**

### *På plats*

4. Lämna lägesrapport till SOS;
  - Objekt
  - Skada
  - Hot
  - Insats
  - Prognos
5. Låt sotelden brinna ut under kontroll om situationer tillåter. Om behov finns att dämpa skorstensbranden kan koldioxid nyttjas.
6. Kontrollera skorstenen i hela dess längd. Frilägg vid behov eventuella väggar runt skorstenen så att ni kan kontrollera alla sidor av skorstenen. Denna åtgärd är mycket viktig! Observera särskilt bjälklagsgenomgångar. Nyttja värmekamera för bedömning. Kontrollera även andra kanaler i murstocken, risk finns att ventilationskanaler av trä är anslutna och att gnistor ramlat ner i och tänt skräp.

7. Observera att en kanal kan ha så kallat kondensrör (stålrör) på ca 3 meter från toppen och ner. Här finns vanligtvis risk för sotbildning och soteld där röret slutar.
8. Håll kontroll på och notera eventuella sprickor. Rapportera dessa till skorstensfejartekniker.
9. Håll kontroll på takbeläggningen observera undertak av trä. Om det finns taklucka skall denna hållas stängd för att undvika gnistspridning till vinden
10. Mät temperaturen på de varmaste punkterna och notera regelbundet så att man vet när kulmen är passerad.
11. Håll kanalen öppen genom att ständigt hålla lodet rörligt i kanalen. Tillse att lodet når ända ner i botten av kanalen. Arbeta säkert på tak med taksäkring och beakta risken för att sot blåser upp i ansiktet. Använd tryckluftsapparat. **Om sot har täppt igen kanalen helt måste denna propp tas bort, annars finns stor risk att skorstenen spricker med brandspridning som följd.** Eventuellt kan ett rensband användas nedifrån. Att det är drag i kanalen är inte tillräcklig garanti att kanalen är öppen eftersom luft kan läcka in från annan kanal. Äldre kanaler kan ha stående sten som skiljer kanalerna åt vilka lätt kan skadas vid lodning.
12. Kontakta vid behov skorstensfejartekniker för berörd kommun för rådgivning eller kalla denne till platsen. Någon jour- eller beredskapsplikt finns normalt inte. Exempel på tillfällen då skorstensfejartekniker bör tillkallas är om man inte kommit igenom med synligt lod, kanalernas dragning i murstocken är oklar eller det finns oförklarlig röklukt i byggnaden. Kostnaden för denna externa hjälp skall klargöras. Enbart rådgivning på plats åt räddningstjänsten betalas av räddningstjänsten. Om viss rengöring genomförts debiteras denna normalt fastighetsägaren som en del i brandskyddskontrollen.
13. Raka ut glöden i botten. Stänk lite vatten på glöden och låt vattenångan dras med upp i kanalen. Detta kyler kanalen. Avsluta med att dra rent kanalen med hjälp av krejs (stålviska som hängs på kedjan) för att få bort allt löst sot.
14. **Kvarstanna på platsen och bevaka tills temperaturen på de varmaste platserna sjunkit till under 50 grader, dvs att man kan lägga handen på utan att bränna sig. Kvarstanna dock minst tre timmar med normalt två personal.** Kontrollera alltid piporna från taket innan platsen lämnas för att tillse att ingen brand finns i den berörda kanalen eller i någon annan kanal. Risk finns att ny brand kan uppstå i skräp eller sot i angränsande kanal. Draglucka skall normalt vara stängd när vi lämnar platsen.

15. En efterkontroll med värmekamera skall alltid genomföras 6 timmar efter det att vi lämnat oavsett omfattning.
16. Räddningstjänst enligt lagstiftningen kan sägas upphöra när temperaturen har passerat sitt maximum och börjat sjunka. Kontakta försäkringsbolag för att komma överens om kostnader för bevakning enligt punkten ovan.
17. **Fastighetsägaren skall bevaka murstocken genom att känna med handen om den är varm samt lukta efter rök i alla utrymmen som gränsar mot murstocken. Fungerande brandvarnare skall finnas på alla plan i byggnaden och helst på vinden. Bevakning skall ske var annan timma de första 12 timmarna och var fjärde timma mellan 12 till 24 timmar efter att vi lämnat platsen.**
18. Kontakta alltid lokal räddningschef/ledningsenhet för beslut om eldningsförbud och beslut om att brandskyddskontroll skall göras innan skorstenen får nyttjas. Skriv överlämnandeblankett för *Skorstensbrand och eldstadsrelaterade bränder* innan ni lämnar platsen och meddela ägaren att eldningsförbud råder i hela skorstenen tills brandskyddskontroll genomförts.
19. I de fall en skorstensfejartekniker kallats till platsen har denne befogenhet att fatta beslut om eldningsförbud, detta förutsätter dock att lokal räddningschef/ledningsenhet har beslutat om brandskyddskontroll. Denna befogenhet har inte skorstensfejare!
20. Rapportera alltid till skorstensfejartekniker följande vardag hur utvecklingen av sotelden har varit så att denne lättare kan bedöma eventuella skador på skorstenen.

**Bilaga 1 < ej komplett >****Förteckning över vem/vilka som har delegation att fatta beslut om eldningsförbud och brandskyddskontroll enligt lokal delegation**

<b>Kommun</b>	<b>Person/funktion med rätt att besluta om annan brandskyddskontroll</b>	<b>Person/funktion med rätt att besluta om eldningsförbud i eldstadsanordning</b>	<b>Anm.</b>
<b>Jönköpings kommun</b>	BI1180 Clas Lövgren	BI1180 Clas Lövgren	Kopia på beslutet/besluten samt kopia på överlämnandeblankett för <i>Skorstensbrand och eldstadsrelaterade</i> bränder skickar till GÖSAB enligt sändlista samt beslutet/besluten till ägare/innehavare. Info om beslutet till CL om annan skrivit.
<b>Habo kommun</b>	BI1180 Thomas Andersson	BI1180 Thomas Andersson	Kopia på beslutet/besluten samt kopia på överlämnandeblankett för <i>Skorstensbrand och eldstadsrelaterade</i> bränder skickar till GÖSAB enligt sändlista samt beslutet/besluten till ägare/innehavare och Samuel Nyström. Info om beslutet till TA om annan skrivit

<b>Mullsjö kommun</b>	BI1180 Samuel Nyström	BI1180 Samuel Nyström	Kopia på beslutet/besluten samt kopia på överlämnandeblankett för Skorstensbrand och eldstadsrelaterade bränder skickar till GÖSAB enligt sändlista samt beslutet/besluten till ägare/innehavare och Samuel Nyström. Info om beslutet till SN om annan skrivit.
<b>Vaggeryd kommun</b>	BI1180 Fredrik Björnberg	BI1180 Fredrik Björnberg	Kopia på beslutet/besluten samt kopia på överlämnandeblankett för Skorstensbrand och eldstadsrelaterade bränder skickar till GÖSAB enligt sändlista samt beslutet/besluten till ägare/innehavare. Info om beslutet till FB om annan skrivit.
<b>Värnamo kommun</b>	RCH, Stf RCH, IL och skorstensfejarmästare	RCH, Stf RCH, BI, IL, SI och Bm i det fall de har tillsyn A alt Förebygg 1.	
<b>Gislaved/Gnosjö kommun</b>			
<b>Tranås kommun</b>			
<b>Ydre kommun</b>			
<b>Aneby kommun</b>			
<b>Nässjö/Vetlanda kommuner</b>			
<b>Sävsjö kommun</b>			