



raddsamf.se

Skriven av:	Fredrik Hallberg
Fastställd av:	RCH Mötet
Fastställandedatum:	2025-10-24
Reviderad av:	Fredrik Hallberg
Revisionsdatum:	2026-09-01

Rutin angående hantering av LF-pumpar och våtdammsugare

Samt utlåningsblankett och användarinstruktion

Bakgrund

Genom ett sponsoravtal med Länsförsäkringar har Räddningstjänsterna inom RäddSamF fått 100st dränkbara pumpar med tillbehör, samt 50st våtdammsugare. Pumparna är packade en och en i kit med allt som behövs för att kunna pumpa vatten ur exempelvis en källare. Det är utplacerat 10 pumpar och 5 dammsugare på tio platser i länet enligt nedan:

- Tranås
- Aneby
- Eksjö
- Vetlanda
- Nässjö
- Värnamo
- Gislaved
- Vaggeryd
- Habo
- Jönköping

Syfte

Syftet med att utrustningen finns hos räddningstjänsten är att så snabbt som möjligt kunna minska skador till följd av vatten som oönskat kommer in i fastigheter.

Pumpar och våtdammsugare kan utan kostnad lånas ut av räddningstjänsten till privatpersoner inom Jönköpings län som fått en vattenskada och kan ordna med pumpning själva. Då pumparna behöver ett visst vattendjup (min 5-10cm) för att fungera optimalt kan man vid behov behöva även en våtdammsugare för att uppnå bra resultat. Pumparna kan även användas för att tömma behållaren i dammsugaren om det behovet finns.

Vid utlåning används speciellt framtagen blankett för ändamålet. Blanketten finner ni nedan i denna rutin. Även en enklare instruktion för pumpen finns och kan med fördel lämnas ut ihop med pump.

Alternativt kan räddningstjänsterna själva nyttja pumpar och dammsugare vid räddningsinsatser och restvärdesuppdag.

Varken vid utlåning eller vid restvärdesuppdag tas någon hänsyn till vilket försäkringsbolag den drabbade har. Normalt förfarande för fakturering vid restvärdesuppdag via RVR gäller.

Blankett för utlåning av LF-pump/ våtdammsugare

Utlånad av: _____

Undertecknad har hos _____ Räddningstjänst lånat dränkbar pump/ våtdammsugare enligt följande:

_____ st pumpar med nummer: _____

_____ st våtdammsugare med nummer: _____

Du får låna utrustningen gratis till dess att den akuta skadan är avhjälpd.

Utlånad den: ____/____ - _____

Lämnas tillbaka senast: ____/____ - _____

Underskrift

Namnförtydligande

Adress

Postadress

Telefon

Personnummer


Vid återlämning fyller personal från _____ räddningstjänst i rutan nedan.

Återlämnat den ____/____ - _____

Signatur: _____

Användarinstruktion dränkbar pump

PLASTLÅDANS INNEHÅLL: 1 st pump, 1 st gummiraka, 1,5 meter skarvsladd med jordfelsbrytare, Manual, 1 st plaströr som är ersatt med klokoppling på pumpen.



Får ej användas för dricksvatten!

Läs först bruksanvisning som finnes i plastlådan tillhörande pumpen!

Används likt beskrivning nedan:

1. Ta fram pumpen ur lådan.
2. Dränk pumpen i vattnet (det måste vara minst 10 cm vattenhöjd för att pumpen ska kunna fungera optimalt).
3. Montera jordfelsbrytaren, sätt i kontakten och välj manuell eller automatisk pumpning.
4. Den röda dosan (flottören) sköter pumpningen automatiskt så länge den är över pumpen i vattnet. När vattnet minskar och flottören hamnar under pumpen så kommer pumpen att avstanna. **Pumpen får ej köras torrt!**
5. Undvik veck på slangen då det kraftigt minskar kapaciteten på pumpen.
6. Pumpen trycker ut ca 230 L per minut.

Återställning efter användning:

7. Rengör pumpen genom att spola av och köra pumpen med rent vatten.